

Инструкция по прошивке контроллера Z-5R (мод. Wi-Fi) через WEB-интерфейс

При необходимости обновления прошивки нужно зайти на WEB-интерфейс контроллера через любой web-браузер.

Вкладка Расширенные настройки позволяет обновлять прошивку контроллера.

iron D Logic [®]	Z-5R Wi-Fi Русский SN: 46-001126 English ○		
c	татус		
Настройки Соединения			
Режим Работы			
Настройки Контроллера			
Расширенные Настройки			
Восстановить заводские настройки	: Сбросить		
Сохранить конфигурационный фай	л Сохранить		
Загрузить конфигурационный фай	л Загрузить		
Перезагрузка контроллера	Перезагрузить		
Обновление прошивки	I: Обновить		

В строке «Обновление прошивки:» кликнуть по кнопке «Обновить» и выбрать файл прошивки модуля связи (z5r_wifi_X.XX.bin).

После нажатия на кнопку «Открыть» прошивка начнется автоматически. Индикация прогресса прошивки отображается на шкале.

iron Logic [®] z-sr wi-Fi Русский sn: 46-001126 English 〇	iron Logic [®] z-sr wi-Fi Pyccavi ® sv: 46-001126 English O
Статус	Статус
Настройки Соединения	Прошивка обновлена
Режим Работы	Контроллер перезапущен
Настройки Контроллера	ОК
Расширенные Настройки	
Восстановить заводские настройки: Сбросить	Восстановить заводские настройки: Сбросить
Сохранить конфигурационный файл Сохранить	Сохранить конфигурационный файл Сохранить
Загрузить конфигурационный файл Загрузить	Загрузить конфигурационный файл Загрузить
Перезагрузка контроллера: Перезагрузить	Перезагрузка контроллера: Перезагрузить
Обновление прошивки:	Обновление прошивки: Обновить

После завершения прошивки появится окно «Прошивка обновлена Контроллер перезапущен». Кликнуть по кнопке «ОК».



Для прошивки модуля контроллера нужно снова в строке «Обновление прошивки:» кликнуть по кнопке «Обновить».

iron Logic [®] Z-SR Wi-Fi PyccKui • SN: 46-001126 English O				
Статус				
Настройки Соединения				
Режим Работы				
Настройки Контроллера				
Расширенные Настройки				
Восстановить заводские настройки: Сбросить				
Сохранить конфигурационный файл Сохранить				
Загрузить конфигурационный файл Загрузить				
Перезагрузка контроллера: Перезагрузить				
Обновление прошивки: Обновить				

Выбрать файл прошивки (z5r_wifi_X.XX.rom).

После нажатия на кнопку «Открыть» прошивка начнется автоматически. Индикация прогресса прошивки отображается на шкале.

iron Logic [®] z-5R Wi-Fi Русский ® SN: 46-001126 English 〇	iron Logic [®] Z-5R WI-FI Русский ® 5N: 46-001126 English O
Статус	Статус
Настройки Соединения	
Режим Работы	Прошивка обновлена Контроллер перезапущен
Настройки Контроллера	
Расширенные Настройки	Ov
Восстановить заводские настройки: Сбросить	Восстановить заводские настройки: Сбросить
Сохранить конфигурационный файл Сохранить	Сохранить конфигурационный файл Сохранить
Загрузить конфигурационный файл Загрузить	Загрузить конфигурационный файл Загрузить
Перезагрузка контроллера: Перезагрузить	Перезагрузка контроллера: Перезагрузить
Обновление прошивки:	Обновление прошивки: Обновить

После завершения прошивки появится окно «Прошивка обновлена Контроллер перезапущен». Кликнуть по кнопке «ОК».

Прошивки завершены. На вкладке «Статус» можно посмотреть версии установленных прошивок.

iron Logic [®] Z-SR WI-FI Pycckuk ® SN: 46-001126 English 〇		
Статус		
Режим: SERVER		
Подключение:		
Продолжительность работы: 0 days 00:05:21		
Время контроллера: 2023-07-04 12:54		
Версия ПО контроллера: 2.49		
Версия ПО модуля связи: 1.70		
Перемычка CFG: Выкл		
Настройки Соединения		
Режим Работы		
Настройки Контроллера		
Расширенные Настройки		

После обновления прошивок нужно перезагрузить контроллер по питанию.