

**ST-TS100**

- NO1 +5V NO2 +5V
- L1G +12V L1R
- L2G +12V L2R
- +12V RX GL GR
- NC1 GND NC2 GND
- K1 GND K2 GND
- ALARM GND DOW GND

- GND +12V
- SEN-01 +24V GND
- SEN-02 +24V GND

Считыватель  
Выход

- +12V
- GND
- DATA 0
- DATA 1
- LED G
- LED R
- BEEP

Считыватель  
Вход

- +12V
- GND
- DATA 0
- DATA 1
- LED G
- LED R
- BEEP

**Z-5R**  
(MOD. WEB BT)

Контроллер

LOCK NORMAL CONFIG

BT WIFI

Ethernet 10/100

LINK/ACT

MODE

CLR ADD

BEEP RED GREEN

DATA 1 GROUND

DATA 0 +12V

GROUND BUTTON +12V LOCK EX.OPEN GROUND DOOR ALARM ALARM

- Шина питания
- +24V
  - Земля
  - Шина питания

- Шина питания
- +12V
  - Земля
  - Шина питания

